

L'ÉTALONNAGE D'OZOBOT-BIT SUR TABLETTE

1



S'assurer que la luminosité de l'écran est au maximum.

2



Sélectionner le 3e onglet :
« OZOBOT TUNEUP »

3




Cliquer sur
« CALIBRATE SENSORS »

4



Presser le bouton 2 sec. jusqu'à ce que la LED clignote en blanc.

5



Relâcher le bouton et poser Ozobot

6



Presser à nouveau le bouton M/A pour le remettre en marche.